

Q-App: Configurable Output

App zur Konfiguration des Datenausgabe-/Export-Formats App to configure data output-/export format

Beschreibung

Die Q-App ermöglicht die komfortable Einstellung des Datenausgabe-Formats für Druck- bzw. Exportanwendungen. Die Länge des Ausgabeformats und Steuerungszeichen, die wichtig zur automatisierten EDV in Auswertungs-/Dokumentationssystemen sind, werden mittels der Q-App festgelegt.

Description:

The Q-App allows to comfortable configure the output format for printing and data export. The output format length and control characters, which are important for automated data processing in evaluation / documentation systems, are defined using the Q-App.

Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch* Available Languages: German, English*

Sartorius Bestellnummer / Order No.:

YAPP86

* Die Sprache der Q-App wird durch die Sprach-Einstellung des Nutzerprofils definiert. Ist eine Sprache nicht vorhanden wird Englisch dargestellt.

The workflow language depends on the language set for the user. If a language is not available, English will be displayed.

Prozess Ablauf:



Der Startbildschirm zeigt ein Beispiel zum gewählten Ausgabeformat. Grundsätzlich gliedert sich das Ausgabeformat in einen Namen (Header), einen Wägewert und nachfolgenden Steuerungszeichen.

Durch Betätigung der Schaltfläche "Konfig." wird das Konfigurationsmenü aufgerufen. Im Konfigurationsmenü können folgende Parameter verändert werden:

Header	max. 15 Zeichen
Länge Header	Wert zwischen –1 und 15
Länge Wert	Wert zwischen –1 und 15
Länge Einheit	Wert zwischen –1 und 15
Feste Pos. Vorzeichen	Ja / Nein
Pos. Vorzeichen	Ja / Nein
Nachkommastellen	Wert zwischen 0 und maximaler Auflösung der Waage
Nur stabile Wägewerte	Ja / Nein
Trennzeichen	kein, Leerzeichen SPACE, Tabulator TAB, Semikolon ;
Abschluss	kein, Carriage Return CR, Line Feed LF, Carriage Return+Line Feed CR LF

Die gewählten Einstellungen werden mittels "Speichern" übernommen. Wird für die Länge der Wert –1 eingegeben, wird die Ausgabe vom System automatisch optimal konfiguriert.

Mittels der Schaltfläche "?" wird die Hilfefunktion mit Erläuterungen zu den Einstellungen aufgerufen.

YAPP86: Konfigur. Ausgabe Ausgabe konfigurieren		Benutzer 1 11.11.2016 17:43:59		
Header:	TEST			
Länge Header:		5		
Länge Wert:		10		
Länge Einheit:		3		
Feste Pos. Vorzeichen:	Ja			
			-	
Zurück	?	Speict	nern	

YAPP86: Konfigur. Aus Ausgabe konfigurier	gabe en	Benutzer 1 11.11.2016 17:45:37
Positives Vorzeichen:	Ja	<u> </u>
Nachkommastellen:		4
Nur stabile Wägewerte:	Ja	
Trennzeichen:	Leerz	eichen SPACE
Abschluss:	Carria	ge Return+Line)
		-
Zurück	?	Speichern





Process flow:



The start screen shows an example of the selected output format. Basically, the output
format is divided into a name (header), a weight value and subsequent control charac-
ters.

Pressing the "Config" button invokes the configuration menu. The following parameters can be changed in the configuration menu:

пеацег	max. 15 characters
Length header	value between -1 and 15
Length value	value between -1 and 15
Length unit	value between -1 and 15
Fixed sign pos.	Yes / No
Positive sign	Yes / No
Decimal points	value between 0 and maximum scale resolution
Only stable weight	Yes / No
Separator	None, Blank SPACE, Tabulator TAB, Semicolon;
End of string	None, Carriage Return CR, Linefeed LF, Carriage Return - Linefeed CR LF

The selected settings are saved with "Save". If the value -1 is entered for the length, the output is automatically optimally configured by the system.

The button "?" calls up the help function with explanations of the settings.

YAPP86: Config. Output Configuring output		Administrato 14/11/2016	or 10.21.00
Header:	TEST		
Length header:		(
Length value:		10	
Length unit:			
Fix sign position:	Yes		
			•
Back	?		Save

YAPP86: Config. Output Configuring output	Administrator 14/11/2016 10.21.58
Positive sign:	Yes 🔺
Decimal points:	5
Only stable weight:	Yes
Seperator:	Blank SPACE
End of string:	Carriage return+Line
	<u> </u>
Back	? Save



Flussdiagramm :



Nachkommastellen können nur verringert werden (min. [0])

Flow Chart:





Decimal points can only be reduced (min. [0])